



# FACADE COULISSANTE

## RAIL BAS NIVELABLE

### A OUTILS & MATERIELS NON FOURNIS







### B CONTENU




### C CONFIGURATIONS DE MONTAGE :

2 METHODES DE POSE SONT DISPONIBLES EN FONCTION DU SUPPORT ET DE LA PREFERENCE DE L'INSTALLATEUR :

- MONTAGE VISSE AU SOL ..... VOIR C-1
- MONTAGE COLLE AU SOL ..... VOIR C-2

**C - 1****MONTAGE VISSE AU SOL****1** MISE EN PLACE PASTILLES  
DOUBLE FACE**2** MISE EN PLACE DU RAIL**3** REGLAGE DU NIVEAU DU RAIL**4** VISSAGE DU RAIL AU SOL

## 5 MISE EN PLACE PROFIL FINITION




## 6 INSTALLATION DES VANTAUX

- POUR LE MONTAGE DES VANTAUX, SE REFERER A LA NOTICE JOINTE A CET EFFET.

- SI VOUS AVEZ L'OPTION COULISOFT SUR VOS VANTAUX, UNE NOTICE EST EGALEMENT PREVU.


## C - 2 MONTAGE COLLE AU SOL

### 1 ENCOLLAGE DU RAIL




PENSER A BIEN ENCOLLER LA PARTIE INFERIEUR DES VERINS


### 2 MISE EN PLACE DU RAIL




\*X = DECALAGE RAIL HAUT / RAIL BAS (VOIR NOTICE MONTAGE FACADE)



### 3 REGLAGE DU NIVEAU



### 4 MISE EN PLACE PROFIL FINITION



### 5 INSTALLATION DU VANTAIL

- POUR LE MONTAGE DES VANTAUX, SE REFERER A LA NOTICE JOINTE A CET EFFET.

- SI VOUS AVEZ L'OPTION COULISOFT SUR VOS VANTAUX, UNE NOTICE EST EGALEMENT PREVU.